

huysinc

ASTO¹⁹⁷³

LEICHT.
AMSTERDAM



Gebruiks- en onderhoudsadviezen keuken

Onderdeel van DHOMUS



Inhoudsopgave

4 Meubelen

8 Fronten

12 Werkbladen

22 Apparatuur

24 Garantie

26 Service



Introductie

Een keuken is vaak het middelpunt van het huis. Er wordt niet alleen gekookt, er wordt geleefd, gepraat, gegeten en door kinderen gespeeld.

In dit boekje staan adviezen voor het gebruik en onderhoud van je keuken. Met deze adviezen zorg je ervoor dat je keuken niet alleen het stralende middelpunt van het huis is, maar dit ook gedurende de jaren blijft. Mocht je, ondanks de opgenomen adviezen, toch nog vragen hebben over het onderhoud en gebruik van je keuken, neem dan contact met ons op. We adviseren je graag.



Meubelen

- Kast rompen zijn doorgaans spaanplaat producten. Voor spaanplaat producten is een luchtvochtigheid tussen 45% en 70% de optimale conditie. Invloeden van buitenaf, zoals vochtige muren, lekkages, e.d., zijn van invloed op de levensduur van de kast rompen en fronten. Te hoge luchtvochtigheid kan gereduceerd worden door goed in de ruimte te ventileren. Te droge lucht kan verholpen worden door bijvoorbeeld het bevestigen van een waterverdampers aan de radiator of het plaatsen van een luchtbevochtiger.
- Apparaten die stoom afgeven (koffiezetapparaten, frituses en waterkokers), moeten bij voorkeur niet direct onder de wandkasten geplaatst worden. De stoom die de apparatuur afgeeft, kan uitzetten van de fronten en kasten tot gevolg hebben.
- Gebruik altijd je afzuigkap om het stoom dat tijdens het koken vrij komt, af te voeren. Laat eventuele mechanische ventilatie altijd mee functioneren zodat overtollige dampen worden afgevoerd.
- Zet de afzuigkap het liefst een uur voor aanvang van gebruik van de kookplaat aan om een goede luchtstroom te bewerkstelligen.



- Het laten branden van gaskookplaten zonder dat er een pan op het vuur staat kan schade veroorzaken aan kastrompen en fronten.
- Onder invloed van licht- en temperatuurverschillen kunnen de kastrompen verkleuren. Dit is een natuurlijk proces dat niet te voorkomen is en daarom uitgesloten is van reclamatie. Indien je op een later moment een onderdeel van de keuken laat vervangen of aanvullen, is kleurverschil dus mogelijk.



Onderhoudsadvies

Reinig de binnenzijde van de kasten met een zachte lichtvochtige doek met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik nooit een bijtend of schurend schoonmaakmiddel of meubelpoetsmiddel. Gebruik geen schuurspons. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in de kasten te voorkomen. Voor de buitenzijde van de kasten geldt het onderhoudsadvies dat is opgenomen onder fronten.

Het kan voorkomen, dat na een paar keer gebruiken van de spoelbak, de sifon los gaat zitten door het krimpen en uitzetten van de pakkingen. Dit gebeurt als gevolg van temperatuurverschillen van koud en warm water. Advies is om de aansluitingen van de sifon en de overloop van de spoelbak, na een paar keer gebruik, even handmatig aan te draaien om lekkage te voorkomen.





Fronten

Kunststof & gelakte fronten van MDF

- Een kunststof front is doorgaans opgebouwd uit MDF of HDF, bedekt met een folielaag.
- Een gelakt front is doorgaans opgebouwd uit MDF of HDF, bedekt met meerdere laklagen.
- Door de afwerking of door grote temperatuur- verschillen kunnen de fronten enkele millimeters krom trekken. Dit is een proces dat niet te voorkomen is en daarom uitsluitend bij extreme afwijkingen (leveranciersafhankelijk) in aanmerking komt voor reclamatie.
- Onder invloed van kunst- en zonlicht alsmede UV-straling kunnen de fronten verkleuren. Dit is een natuurlijk proces dat niet te voorkomen is en daarom uitgesloten is van reclamatie.
- Kunststof en gelakte fronten dienen op dezelfde wijze als de meubelen (kastrompen) behandeld te worden.



Onderhoudsadvies

Volg bij eventueel meegeleverd onderhoudsmiddel vanuit de leverancier van de keuken altijd de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Algemeen geldt: reinig de fronten met een zachte lichtvochtige doek met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik nooit een bijtend of schurend schoonmaakmiddel of meubelpoetsmiddel. Gebruik geen schuurspons. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in de fronten te voorkomen. Hardnekkig vuil kan bij kunststof en gelakte fronten verwijderd worden met spiritus (bij voorkeur verdund), waarna het oppervlak weer op de reguliere manier gereinigd moet worden.

De scharnieren en andere metalen bewegende delen moeten één keer per twee jaar licht geolied worden met een hars- en zuurvrije olie (bijvoorbeeld naaimachine-olie). Kunststof bewegende delen hebben geen onderhoud nodig.



Houten fronten

- Hout is een natuurlijk materiaal dat blijft werken, ook als dit volgens de Europese normen gedroogd is.
- De mogelijkheid bestaat dat fronten enkele millimeters kromtrekken. Ook kunnen hoek- verbindingen lichtelijk wijken in verband met het werken van de houtrichting. Dit is een proces dat niet te voorkomen is en daarom alleen bij extreme afwijkingen (leveranciersafhankelijk) in aanmerking komt voor reclamatie.
- Kleur- en structuurverschillen van de fronten zijn niet uit te sluiten in verband met de natuurlijke aard van het product en dus uitgesloten van reclamatie.
- Onder invloed van kunst- en zonlicht alsmede UV-straling kunnen de fronten verkleuren. Dit is een natuurlijk proces dat niet te voorkomen is en daarom uitgesloten is van reclamatie.



Onderhoudsadvies

Er zijn specifieke reinigings- en onderhoudsmiddelen voor houten fronten te verkrijgen, informatie hierover vind je in het leveranciersvoorschrift. Gebruik nooit een bijtend of schurend schoonmaakmiddel of meubelpoetsmiddel. Gebruik geen schuurspons. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in de fronten te voorkomen. Wrijf altijd in de richting van de houtnerf.

De scharnieren en andere metalen bewegende delen moeten één keer per twee jaar licht geolied worden met een hars- en zuurvrije olie (bijvoorbeeld naaimachine- olie). Kunststof bewegende delen hebben geen onderhoud nodig.



Werkbladen

Voor alle soorten werkbladen geldt:

- Controleer regelmatig of de kitranden om het werkblad nog waterdicht zijn en vervang deze eventueel.
- Vermijd extreme belasting van het werkblad. Ga niet op het werkblad zitten of staan.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen op het werkblad in verband met krassen. Gebruik voor snijwerkzaamheden altijd een snijplank en snij nooit direct op het werkblad.
- Zet hete materialen (bijvoorbeeld pannen en ovenschalen) nooit op het werkblad zonder onderlegger, dit kan schade aan het werkblad veroorzaken.
- De klemmen die eventueel gebruikt zijn om de spoelbak te bevestigen, mogen nooit verwijderd worden.
- Laat de vaatwasser nooit met geopende deur uitwasemen.
- Verwijder vuil en vlekken direct en voorkom hiermee dat bijtende en zure stoffen in het werkblad trekken met vlekken tot gevolg.
- Schade aan het werkblad na oplevering kan niet gereclameerd worden. Fabrieksfouten aan het werkblad vallen vanzelfsprekend wel onder de fabrieksgarantie.



Kunststof werkbladen

Kunststof werkbladen zijn opgebouwd uit diverse lagen. Het basismateriaal kan bestaan uit MDF, spaanplaat of multiplex, waarop diverse lagen kunststof zijn aangebracht. De kunststof toplaag is niet krasvast. Met name bij donkere kleuren bestaat hierdoor de kans dat de lichtere ondergrond door slijtage zichtbaar wordt.

Probeer diepe beschadigingen aan het werkblad te voorkomen. Bij diepe beschadigingen bestaat de mogelijkheid dat vocht het basismateriaal bereikt.

Onderhoudsadvies

Reinig het blad met een zachte lichtvochtige doek met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik nooit een bijtend of schurend schoonmaakmiddel of meubelpoetsmiddel. Gebruik geen schuurspons. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in het blad te voorkomen. Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met spiritus (bij voorkeur verdund), waarna het oppervlak weer op de reguliere manier gereinigd moet worden.



Houten werkbladen

- Een houten werkblad is een natuurproduct en gevoelig voor de luchtvochtigheid. Bij lage luchtvochtigheid krimpt het materiaal (winter), terwijl bij hoge luchtvochtigheid het materiaal uitzet (voorjaar, zomer)
- Hout is een natuurlijk materiaal, kleur- en structuurverschillen van de bladen zijn daarom uitgesloten van reclamatie.
- Een houten werkblad mag nooit vast geschroefd worden, hierdoor kan een te grote spanning op het werkblad ontstaan, die scheuring kan veroorzaken.
- Een ongelakt houten werkblad moet voor ingebruikname altijd met olie behandeld worden. Ondanks behandeling met olie, kan er altijd nog tot in zekere mate vocht in het werkblad trekken, wat vlekken kan geven. Raadpleeg altijd het leveranciersvoorschrift voor de correcte behandeling van een houten werkblad.
- Op houten werkbladen wordt doorgaans door de fabrikant geen garantie verleend, ook niet wanneer het werkblad is geolied of gelakt.



Onderhoudsadvies

Een houten werkblad moet altijd met olie behandeld worden voor ingebruikname. Raadpleeg altijd het leveranciersvoorschrift voor de correcte behandeling van een houten werkblad. Reinig het blad met een zachte lichtvochtige doek met lauwwarm water. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in het blad te voorkomen.

Het gebruik van schoonmaakmiddelen en schuurspons wordt afgeraden. De schoonmaakmiddelen kunnen verkleuringen veroorzaken.



Stenen werkbladen

(Graniet/ Arduin/ Composiet/ Terrazzo)

- Steen is een natuurlijk materiaal, kleur- en structuur verschillen van de bladen zijn daarom uitgesloten van reclamatie.
- Voordat je het werkblad in gebruik neemt, dien je het eerst te reinigen en te impregneren. Raadpleeg altijd het leveranciersvoorschrift voor de correcte behandeling van een stenen werkblad en de juiste wijze van impregneren voor en tijdens gebruik.
- Steen is licht poreus. Laat zuurhoudende of vette producten of vloeistoffen die kleur afgeven niet te lang intrekken om vlekvorming te voorkomen. Voorkom contact met chemicaliën zoals verfafbijtmiddel, kwastreinigings, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.
- Bij montage van het werkblad mogen alleen zuurvrije katten gebruikt worden. Andere katten bevatten oliën die vlekken kunnen veroorzaken.



- Een stenen werkblad mag nooit vast geschroefd worden, tenzij deze onderlijmd is met plaatmateriaal. Door het vastschroeven kan een te grote spanning op het werkblad ontstaan, die scheuring van het werkblad kan veroorzaken.
- Bij blootstelling aan directe extreme hitte kan in het werkblad scheurvorming optreden (bijvoorbeeld door het zetten van een hete pan op het werkblad).

Onderhoudsadvies

Reinig het blad met een zachte lichtvochtige doek met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik nooit een bijtend of schurend schoonmaakmiddel of meubelpoetsmiddel. Gebruik geen schuurspons. Wrijf de oppervlakte droog om indringing van vocht in het blad te voorkomen. Raadpleeg altijd het leveranciersvoorschrift voor de correcte behandeling van een stenen werkblad. Er zijn specifieke reinigings- en onderhoudsmiddelen voor stenen werkbladen te verkrijgen, informatie hierover vind je in het leveranciersvoorschrift.



Keramieken werkbladen

Keramik is een industrieel vervaardigd product, met klei als hoofdbestanddeel, dat onder extreem hoge druk wordt geperst en vervolgens op hoge temperatuur wordt gebakken. Het heeft een uitstekende kras- en hittebestendigheid en ook de vlekbestendigheid van keramik is uitstekend.

In vergelijking met graniet en composiet, is keramik kwetsbaarder voor beschadiging bij punt- en stootbelasting. Let daarom altijd op voor scherpe en/of zware voorwerpen die mogelijk op het blad kunnen vallen.

Het productieproces en de natuurlijke ingrediënten van keramik kunnen zorgen voor kleine oneffenheden in de oppervlakte (met name zichtbaar bij strijklicht) en 'hoogcontrast- contaminaties' (bijvoorbeeld donkere puntjes in een licht materiaal). Deze kenmerken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het materiaal.



Onderhoudsadvies

Verwijder voor het eerste gebruik eventuele kitresten met een kunststof schraper en reinig het werkblad een keer grondig met speciaal schoonmaakmiddel voor keramieken werkbladen. Gebruik voor de dagelijkse reiniging een vochtig doekje met een zacht schoonmaakmiddel. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken verwijzen wij naar het onderhoudsvoorschrift van de leverancier.



RVS werkbladen

RVS is sterk krasgevoelig. De krassen tasten echter alleen het uiterlijk van het blad aan en niet de duurzaamheid.

Onderhoudsadvies

Reinig het blad met een zachte doek met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik nooit een schurend schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurspons of staalwol. Vermijd producten op oliebasis, deze trekken vuil aan. Er zijn specifieke reinigings- en onderhoudsmiddelen voor RVS werkbladen te verkrijgen.





Apparatuur

- Hanteer de gebruiksaanwijzingen zoals weergegeven in de bij het apparaat geleverde handleidingen.
- Losse onderdelen van apparatuur zoals gaspitten, pannendragers e.d. kunnen doorgaans niet in de vaatwasser worden gereinigd. Dit kan aantasting van zowel de onderdelen als de vaatwasser veroorzaken.
- Bij afzuigkappen kan het voor komen dat de buitenste laklaag loslaat in verband met de inwerking van vet e.d.. Reinig de afzuigkap dan ook regelmatig volgens de aanwijzingen in de handleiding van de fabrikant.
- Schade aan apparatuur na oplevering kan nooit gereclameerd worden. Fabrieksfouten aan apparatuur en defecten vallen vanzelfsprekend wel onder de fabrieksgarantie.



Onderhoudsadvies

Hanteer de onderhoudsadviezen uit de bij het apparaat geleverde handleidingen.

Neem bij defecten van apparatuur rechtstreeks contact op met de fabrikant van de apparatuur, deze zorgt voor herstel.



Garantie

Standaard gelden de volgende garantievoorwaarden (tenzij anders vastgelegd in jouw overeenkomst):

Keukenmeubelen en montage:

5 jaar volledige garantie

Werkbladen:

1 jaar volledige garantie

(met uitzondering van houten werkbladen)

Apparatuur:

2 jaar volledige garantie

(aanvullende garantie fabrikant mogelijk)

Accessoires (o.a.) verlichting:

Fabrieksgarantie wisselend per leverancier

Let op: diverse leveranciers bieden je de mogelijkheid de garantie op je apparatuur te verlengen indien je meer apparaten aankoopt. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je jezelf hiervoor te registreren via de site of een invul formulier van de leverancier.



Niet onder garantievoorwaarden vallen:

- Beschadigingen na oplevering, ongeacht van welke aard.
- Beschadigingen of defecten veroorzaakt door niet-niet-normaal of ondeskundig gebruik.
- Afwijkingen aan het geleverde, betreffende kleur, slijt-
vastheid e.d., welke uit technisch oogpunt aanvaard-
baar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, kunnen het
recht op garantie beperken of uitsluiten (zie ook de
gebruiksvoorwaarden).
- Afwijkingen veroorzaakt door opname van vocht of te hoge
temperaturen.



Service

Indien service aan je keuken benodigd is, kun je contact opnemen met onze service-afdeling:

service@dhomus.nl

of bel 0418-556600 (algemeen nummer: 0418-556666)

Voor apparatuur defecten kun je rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van de apparatuur, zij maken direct een afspraak voor herstel.







Onderdeel van **DHOMUS**

service@dhomus.nl

Klant Contact Centrum 0418 - 55 66 66

Serviceafdeling 0418-55 66 00